

# PowerSeries™

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ  
PC-1616 PC-1832 PC-1864



**AUTOMATIC ALARM**  
SECURITY SYSTEMS

# DSC®

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι δυνατόν να υποστεί τροποποιήσεις, χωρίς να υπάρξει η σχετική προειδοποίηση.

© Όπως ορίζεται από το Ν. 2121/1993 και σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα, απαγορεύεται η ανατύπωση/ εκτύπωση και η κάθε τύπου αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή ολόκληρου του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας **AUTOMATIC ALARM SYSTEMS A.E.**


# PowerSeries™

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ  
PC-1616 PC-1832 PC-1864




# DSC®

## ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ

- Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα (η πράσινη λυχνία **Ready** θα ανάψει)
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (**Away**) για 2 δευτερόλεπτα (το πληκτρολόγιο ηχήσει σύντομα 5 φορές και η κόκκινη λυχνία **Armed** θα ανάψει)
- Απομακρυνθείτε από το χώρο πριν τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης Ενεργοποίησης.




## ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Τη στιγμή που μπαίνετε από την πόρτα, το πληκτρολόγιο θα παράγει ένα σταθερό προειδοποιητικό τόνο.
- Εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό ή Κωδικό Χρήστη (η λυχνία **Armed** θα σβήσει)
- Αν κάνετε κάποιον λάθος, πιέστε το πλήκτρο  για να εισάγετε ξανά τον τετραψήφιο αριθμό.

## ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (Stay) για 2 δευτερόλεπτα.



## ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ή ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

- Πιέστε τα πλήκτρα   χωρίς να σπλίσετε
- Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη (λυχνία) **Bypass**
- Εισάγετε τον διψήφιο κωδικό ζώνης που επιθυμείτε να παρακάμψετε
- Για να βγείτε από τη λειτουργία παρακάμψης πιέστε το πλήκτρο .





## ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- Εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό (master code) ή Κωδικό Χρήστη.


## ΟΤΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE) ΑΝΑΨΕΙ

- Πιέστε τα πλήκτρα  
- Ορισμένα πληκτρολόγια θα περιγράφουν το πρόβλημα (πληκτρολόγια πλήρους μηνύματος), ενώ άλλα θα εμφανίζουν μόνο τον κωδικό προβλήματος (πληκτρολόγια συγκεκριμένων μηνυμάτων και λυχνιών)
- Αν ανάψει ο αριθμός προβλήματος 8, πρέπει να οριστούν η ώρα και ημερομηνία
- Για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας








## ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα   και εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό
- Ένας μακρύς ήχος δηλώνει σφάλμα, πιέστε το πλήκτρο  και εισάγετε ξανά τον Κύριο Κωδικό (master code).
- Μετά από 4 βραχείς ήχους πιέστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια 10 ψηφία, δύο για κάθε ώρα, λεπτό, μήνα, ημέρα, έτος (HH:MM MM/DD/YY)
  - Χρησιμοποιήστε 24ωρη μορφή ώρας
  - Χρησιμοποιήστε 2 ψηφία για τον μήνα και την ημέρα (π.χ. 15 Μαΐου = 05 15)
  - Εισάγετε μόνο τα δύο τελευταία ψηφία του χρόνου (π.χ. 2009 = 09)



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

- Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο  (Door Chime) για δύο δευτερόλεπτα
- 3 ήχοι = ενεργό, ένας μακρύς ήχος = ανενεργό

## ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο PK5500 πιέστε τα   και στη συνέχεια εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό. Κατόπιν:
  - Μετακινηθείτε στην επιλογή **“Buzzer Control”** και πιέστε το 
  - Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο λυχνιών ή συγκεκριμένων μηνυμάτων πιέστε τα πλήκτρα   και εισάγετε τον τετραψήφιο Κύριο Κωδικό. Στη συνέχεια:
    - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (Αριστερό βέλος)
    - Ο τόνος θα αλλάξει
    - Όταν βρείτε τον επιθυμητό τόνο, απελευθερώστε το  (Αριστερό βέλος)

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (ένδειξη Φωτιάς) ή το πλήκτρο  (ένδειξη Πανικού) για δύο δευτερόλεπτα.



**DSC**

**AUTOMATIC ALARM**  
SECURITY SYSTEMS