



Τηλ.: 2310 947741 – 6977 404575



Honeywell

## OMNI 400 N / OMNI 600 N ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι δυνατόν να υποστεί τροποποιήσεις, χωρίς να υπάρξει η σχετική προειδοποίηση.

© Όπως ορίζεται από το Ν. 2121/1993 και σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα, απαγορεύεται η ανατύπωση/ εκτύπωση και η κάθε τύπου αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή ολόκληρου του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας **AUTOMATIC ALARM SYSTEMS A.E.**



## OMNI 400 N / OMNI 600 N

### ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ



Τηλ.: 2310 947741  
6977 404575

Honeywell

#### ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο.(Η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη).



2.Εισάγετε τον τετραψήφιο (ή εξαψήφιο) κωδικό χρήστη .

3.Βγείτε από θύρα την οποία ο εγκαταστάτης σας έχει ορίσει σαν θύρα εξόδου / εισόδου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν εξέλθετε κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου και ο εγκαταστάτης έχει προγραμματίσει το σύστημα σε μορφή αυτόματης αναμονής, το σύστημα θα σπλίσει σε μορφή αυτόματης αναμονής.

#### ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.Εισέλθετε από θύρα την οποία ο εγκαταστάτης σας έχει ορίσει σαν θύρα εξόδου / εισόδου.



2.Εισάγετε τον τετραψήφιο (ή εξαψήφιο) κωδικό χρήστη.

3.Η λυχνία λειτουργίας του συστήματος (**ARMED**) θα σβήσει.

#### ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ

1.Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (Η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη).

2.Πατήστε το **STAY**.



3.Εισάγετε τον τετραψήφιο (ή εξαψήφιο) κωδικό χρήστη.

Θα ανάψουν τόσο η λυχνία On/Off (**ARM**) όσο και η λυχνία **STAY**. **ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:** Θα πρέπει να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουργίας αν θέλετε να ανοίξετε την θύρα ή να αποχωρήσετε από το κτίριο μετά από την πάροδο του χρόνου εξόδου.

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTANT ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (Ανάβει η πράσινη λυχνία **READY**).
- Πατήστε το **INSTANT**
- Πατήστε το **STAY**
- Εισάγετε τον τετραψήφιο(ή εξαψήφιο) κωδ. χρήστη.  
Θα ανάψουν η λυχνία λειτουργίας (On/Off) (**ARM**), η λυχνία **INSTANT** και η λυχνία **STAY**.

## ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BYPASS) ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Το πρόγραμμα παράκαμψης εξαιρεί μία ζώνη από το σύστημα ασφαλείας μέχρι να αρθεί η παράκαμψη της (είτε με τη χρήση της διαδικασίας άρσης παράκαμψης ή όταν κλείσετε το σύστημα). Η παράκαμψη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο **BYPASS**. Στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας και τον αριθμό της ζώνης (1-7) που θα παρακαμφθεί, ως ακολούθως :

**BYPASS** και κατόπιν τον κωδικό χρήστη †     + **ΑΡ. ΖΩΝΗΣ**

## ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Με το πάτημα το πλήκτρου **BYPASS** μία ζώνη που έχει παρακαμφθεί, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία. Για την άρση παράκαμψης μίας ζώνης (ών), επαναλάβετε τη λειτουργία παράκαμψης ως ακολούθως:

**BYPASS** και κατόπιν τον κωδικό χρήστη σας †     + **ΑΡ. ΖΩΝΗΣ**

Μετά την άρση της παράκαμψης, η ένδειξη ζώνης θα δείχνει την κατάσταση των ζωνών.

† Αν το χαρακτηριστικό γρήγορο Bypass έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας, μην εισάγετε τον κωδικό χρήστη κατά την άρση παράκαμψης ζωνών.

## ΠΡΟΣΘΗΚΗ, Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η προσθήκη ή μεταβολή χρηστών μπορεί να γίνει απευθείας από το πληκτρολόγιο. Το σύστημα μπορεί να διαθέτει μέχρι και 15 διαφορετικούς κωδικούς χρηστών, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε 1 από 4 επίπεδα εξουσιοδότησης. Το επίπεδο εξουσιοδότησης προσδιορίζει τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί κάθε χρήστης. Επιπλέον, το σύστημα σας μπορεί να ρυθμιστεί για τετραψήφιους ή εξαψήφιους κωδικούς χρηστών. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας ποιος τύπος κωδ. Χρήστη χρησιμοποιείται στο δικό σας σύστημα. **Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν κωδικό χρήστη, πατήστε τα ακόλουθα:**

Κύριος κωδικός χρήστη (Master) ID Χρήστη (01-12) έσοκωδικός/χρήστη Επίπεδοεξουσιοδότησης

**Κλειδί**         \*

## ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επίπ.	Επιτρεπόμενες λειτουργίες
1	<b>Πρωτεύον Master</b> , πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα, είναι δυνατή η προβολή του μητρώου καταγραφής και ο ορισμός ώρας, η ανάθεση άλλων κωδικών χρήστη, όλες οι λειτουργίες του συστήματος
2	<b>Δευτερεύον Master</b> , ομοίως με τον πρωτεύοντα master εκτός του ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του πρωτεύοντα master
3	<b>Χρήστης</b> , δε μπορεί να εκχωρήσει κωδικούς και δεν μπορεί να παρακάμψει ζώνες
4	<b>Περιορισμένος χρήστης</b> , όπως το επίπεδο 3, εκτός του ότι μπορεί να αφοπλίσει το σύστημα μόνο εφόσον έχει οπλιστεί από άλλο χρήστη με εξουσιοδότηση επιπέδου 4 (ο αφοπλισμός δεν είναι δυνατός με χρήστη υψηλότερου επιπέδου εξουσιοδότησης).

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για να διαγράψετε ένα χρήστη, πατήστε το πλήκτρο Κωδικού και κατόπιν τον τετραψήφιο κωδικό του master χρήστη. Εισάγετε τον αριθμό του χρήστη, και στη συνέχεια πατήστε [#] για να το διαγράψετε. Για παράδειγμα, για να διαγράψετε το χρήστη 3, ενεργήστε ως ακολούθως:

Κύριος κωδικός χρήστη (Master) ID Χρήστη # για διαγραφή

**ΚΩΔΙΚΟΣ**     **03 #**

## ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

**Όλα τα πληκτρολόγια είναι εφοδιασμένα με διπλά πλήκτρα κινδύνου. Για την ενεργοποίηση του συναγερμού, και τα δύο πλήκτρα θα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα.** Ο τύπος του πληκτρολογίου που έχετε τοποθετήσει, προσδιορίζει και τα πλήκτρα που θα πατήσετε. Ο εγκαταστάτης σας, θα σας υποδείξει τα πλήκτρα που πρέπει να πατήσετε. Παρακάτω παρατίθενται τα πλήκτρα κινδύνου που χρησιμοποιούνται για όλα τα πληκτρολόγια.

Ο παρακάτω **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ** είναι προγραμματισμένος στο σύστημα μου:

**ΠΛΗΚΤΡΑ** **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

[#] & [\*] \_\_\_\_\_

[7] & [9] \_\_\_\_\_

[1] & [3] \_\_\_\_\_

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού :

Ζώνη	Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου	Ζώνη	Περιγραφή καλυπτόμενου χώρου
01		07	
02		08	
03		09	
04		10	
05		11	
06		12	

Χρόνοι εισόδου	1 <sup>ος</sup>	2 <sup>ος</sup>	Χρόνοι εξόδου

Κωδικός κέντρου	24ωρου	Τηλέφωνα επαφής

**Honeywell**