

POWER SERIES NEO HS 2016/2032/2064/2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ PG8929



Πλήρης Οπλισμός:

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα σε πλήρη όπλιση, κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο πλήρους όπλισης** μέχρι να ανάψει κόκκινο το λαμπάκι πληροφόρησης του συστήματος.

Νυκτερινός οπλισμός

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα σε νυκτερινή όπλιση, κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο νυκτερινής όπλισης** μέχρι να ανάψει κόκκινο το λαμπάκι πληροφόρησης του συστήματος.

Αφοπλισμός:

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα, κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο αφόπλισης** μέχρι να ανάψει κόκκινο το λαμπάκι πληροφόρησης του συστήματος.

Συναγερμός πανικού

Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό πανικού, κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο πανικού** μέχρι να ανάψει πράσινο το λαμπάκι πληροφόρησης του συστήματος. Κατά τον συναγερμό πανικού και ανάλογα με τον προγραμματισμό του συστήματος από τον τεχνικό, μπορεί να ηχούν και οι σειρήνες.

Πέμπτη εντολή

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει μία επιπλέον εντολή, η οποία ενεργοποιείται όταν πατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα πλήρους & νυκτερινού οπλισμού. Ρωτήστε τον τεχνικό σας.

Ενημέρωση για πρόβλημα συστήματος

Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης μίας εντολής, αμέσως μετά την επιβεβαίωση (μπλε λαμπάκι), ανάψει για λίγο σε χρώμα κίτρινο, το λαμπάκι πληροφόρησης, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα. Για να διαπιστώσετε τι πρόβλημα υπάρχει, ακολουθήστε την διαδικασία εντοπισμού προβλήματος από πληκτρολόγιο, όπως αυτή περιγράφεται στις αναλυτικές οδηγίες χρήστη με πληκτρολόγιο LCD.

Οπτική διαδικασία επιβεβαίωσης εντολών τηλεχειριστηρίων

Όταν κρατήσετε πατημένο ένα πλήκτρο εντολών για δύο δευτερόλεπτα ανάβει για λίγο κόκκινο το λαμπάκι πληροφόρησης συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι το πλήκτρο πατήθηκε. Στην συνέχεια το λαμπάκι γίνεται για λίγο πράσινο, το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα συναγερμού έλαβε την εντολή. Τέλος, θα ανάψει για λίγο το αντίστοιχο μπλε λαμπάκι επιβεβαίωσης, που σημαίνει ότι το σύστημα συναγερμού εκτέλεσε με επιτυχία την εντολή σας.

Προστασία πλήκτρων

Για αποφυγή εκτέλεσης εντολής κατά λάθος (π.χ. ένα παιδάκι παίζει με το τηλεχειριστήριο) υπάρχει μηχανισμός καθυστέρησης ενεργοποίησης εντολών, που λειτουργεί ως εξής:

- Για πλήρη οπλισμό / αφοπλισμό / νυκτερινό οπλισμό θα πρέπει να κρατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο πατημένο τουλάχιστον για δύο δευτερόλεπτα.
- Για πλήρη συναγερμό πανικού θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο πανικού τουλάχιστον για τρία δευτερόλεπτα.

Ηχητική επιβεβαίωση οπλισμού / αφοπλισμού

Κατά τον οπλισμό / αφοπλισμό και ανάλογα με τον προγραμματισμό του συστήματος από τον τεχνικό, μπορεί να ηχούν για λίγο και οι σειρήνες.

- Μονός ήχος: Οπλισμό
- Διπλός ήχος: Αφοπλισμός

Οπτικές ενδείξεις δυσλειτουργίας

Όταν προσπαθήσετε να δώσετε μια εντολή και το λαμπάκι πληροφόρησης γίνει κόκκινο, και δεν λάβετε επιβεβαίωση από το σύστημα (μπλε λαμπάκι επιβεβαίωσης) τότε συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

- Το τηλεχειριστήριο δεν ανήκει στο σύστημα.
- Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εμβέλειας.
- Η εντολή δεν έγινε δεκτή (π.χ. προσπαθείτε να οπλίσετε, αλλά υπάρχει ανοικτή ζώνη στο σύστημα).
- Η εντολή είναι λάθος (π.χ. το σύστημα είναι αφοπλισμένο και δίνεται εντολή αφοπλισής)

Όταν προσπαθήσετε να δώσετε μια εντολή και το λαμπάκι πληροφόρησης αναβοσβήνει κίτρινο:

- Το τηλεχειριστήριο δεν ανήκει στο σύστημα.
- Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εμβέλειας.
- Το τηλεχειριστήριο έχει βλάβη.

Τηλεχειριστήριο που σταμάτησε να λειτουργεί

Για να επανέλθει θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι στην εμβέλεια του συστήματος
- Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο πανικού** για περίπου 10 δευτερόλεπτα
- Μόλις το κόκκινο Led ανάψει αφήστε το.
- Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει τώρα να λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διαδικασία αποτύχει ενημερώστε τον τεχνικό σας.